

# Tassen-Untersetzer aus einem alten Zollstock

## Material

- alter Zollstock
- Holzspieße (z.B. Schaschlikspieße)
- Holzleim
- Bohrmaschine mit Holzbohrer
- Holzsäge
- Unterlegscheibe
- Schleifpapier
- Kreppband

## Anleitung

### Untersetzer bauen

- Zollstock mit Kreppband fest zusammenbinden. Löcher für die Holzspieße markieren, bohren und abschleifen.
- Holzspieße vorsichtig reinschieben und die beiden Zollstockenden mit der Holzsäge absägen. Die Enden gründlich abschleifen!
- Zollstockleisten auseinanderschieben.

### Tipp

- Holzstift als Abstandhalter benutzen!
- Die letzten Zollstockglieder mit Holzleim fixieren, die abstehenden Holzspieße absägen und nachschleifen.